

Návod k digitálním sportovním silikonovým hodinkám

1. Nabíjení – pro nabíjení je potřeba vyjmout hodinový strojek ze silikonového pásku; jedna strana hodinového pásku je opatřena USB portem, který zasuneme do libovolného USB portu počítače nebo USB nabíječky.



2. Funkce – hodiny, datum, orientační krokoměř, budík, měření spálených kalorií
3. Nastavení hodinek – pro změnu času a data dlouze podržte tlačítko na boku hodinek; až se čísla na displeji rozblíkají, měníte hodnotu pomocí tlačítek na boku hodinek; pro nastavení další hodnoty opět dlouze podržte boční tlačítko

